

Operating manual 3D-Grip

Bedienungsanleitung 3D-Griff

- Adjusting the longitudinal position.
 - Adjusting the angle.
 - Screw length 22mm
-
- Einstellen der Längsposition.
 - Einstellen des Winkels.
 - Schraubenlänge 22mm.

- Move the grip sideward.
- Tightening torque 3Nm**
-
- Seitwärtsverschiebung des Griffes.
- Anzugsmoment 3Nm**

- 3D-motion. Release screw and adjust grip position. Spring holds grip in position. Tight the screw now.
-
- 3D-Bewegung. Schraube anlösen und Griffposition einstellen. Feder hält Griff in Position. Schraube wieder festziehen.

- Adjust the height. By completely unscrewing the screw, the grip can be removed. With the spacers, the height can be adjusted in 2mm increments. Adjustment range 0-10mm. Screw length 25mm.
-

- Einstellen der Höhe. Durch das komplette Herausdrehen der Schraube kann der Griff entfernt werden. Mit den Distanzscheiben kann die Höhe in 2mm Schritten eingestellt werden. Verstell-Bereich 0-10mm. wieder festziehen. Schraubenlänge 25mm

