

Return

Optionales Zubehör



14.8188 Schulterplatte ohne Noppen



14.8185 Universalplatte



14.8163 Zwischenstück lang

Optionales Zubehör


14.8189 Schulterplatte mit Noppen



14.8187 Zahnstange kurz



14.8116 Hakenkappe RETURN ohne Noppen



Skalierung für die Schulterplatten-Position.
Genutete Stellmutter dient als Verdreh-Sicherung.

Schulterplatte (Abb. ohne Noppen)

Grundplatte

Kurzes Zwischenstück

Gelenkstück mit Verzahnung

Endstück

Montage der Schaftkappe

1. Säule von der Schaftkappe entfernen (nach oben ausfahren).
2. Säule auf der Grundplatte oder direkt am Schaft Ihrer Waffe anschrauben. Dabei beachten dass die beiden Befestigungsschrauben möglichst weit auseinander liegen. Die grobe Zahnteilung muss rechts (in Schussrichtung) liegen.
3. Schaftkappe wieder von Oben in die Säule einführen. Das Zahnrad an der rechten Seite sorgfältig einführen. Dabei die Höhen- und Seitenverstell-Schraube drücken.


Einstellen der Schulterplatte

1. Die drei Arretierschrauben M5x30 lösen.
2. Schulterplatte in die gewünschte Position bringen.
3. Die drei Arretierschrauben wieder anziehen

Einstellen der Höhe und Seite

1. Höhen- und Seitenverstellerschraube lösen.
2. Durch drücken der Höhen- und Seitenverstellerschraube kann die Höhe verstell werden (Klemmung wird aufgehoben).
3. Durch drehen der Grundplatte kann das seitliche Abkippen über das Zahnrad eingestellt werden.
4. Höhen- und Seitenverstellerschraube wieder anziehen.

14.8115 Hakenkappe RETURN mit Noppen



Säule

Drei Arretierschraube M5x30

Höhen- und Seitenverstell-Schraube

Radiale Klemmung sorgt für einen sicheren und festen Halt im Gelenkstück.